

Kanalsökning DVB-C

Denna guide är en generell beskrivning och proceduren skiljer sig åt mellan olika tillverkare av tv-apparater och digitalboxar. Är du osäker eller har frågor om proceduren ber vi dig att vända dig till produktens manual eller tillverkarens support.

Det finns även mer specifika instruktioner på www.sappa.se/kundsupport klicka därefter på "TV & Play" och följ guiden.

Automatisk kanalsökning digitalt (DVB-C sökning) – För dig som har digitala kanaler i ditt basutbud:

1. Gå in på kanalsökningsfliken på din tv eller digitalbox. Den brukar finnas under inställningar eller under installationsfliken.
2. Välj autoinställning/autosökning
3. Anslutning/Sök typ: Antenn – Kabel
4. Val av operatör – Övrig
5. Modulation – Auto
6. Symbolhastighet – Auto
7. Nätverkssökning – Snabb

Om du inte hittar alla dina kanaler med den automatiska kanalsökningen, gå vidare med en manuell kanalsökning i stället. Se nedan.

Manuell kanalsökning (DVB-C sökning):

Använd följande värden när du ska söka kanaler i ett Sappa-nät:

- Frekvens: 306 MHz
- Symbolhastighet: 6.875 MS/s
- Modulation: 64 QAM
- Nätverkssökning: JA, 100 (00100)